



Powered by KNOL.COM

Greensteaming®

Stoomreiniger

Greensteaming® 5



HANDLEIDING

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Standaard / Optionele accessoires	4
Veiligheidsvoorschriften	5/6
Technische gegevens	7
Gebruiken van de Greensteaming® 5	8
1) Vullen met water	9
2) Stoomslang aansluiten	9
3) Montage van de accessoires	9
Onderhoud	10
Aan de slag	11
Standaard accessoires	11
Ingebouwde veiligheden	11
Gebruik van onderdelen	12/13



Inleiding

Uw Greensteamer is het resultaat van jarenlange ervaring en gedetailleerd technisch onderzoek. Met de Greensteamer hebben we een technisch perfect apparaat voor u, en uitgerust met professionele accessoires.

Wij zijn ervan overtuigd dat u een tevreden klant zult zijn voor vele jaren. Om te kunnen werken goed en zonder problemen, lees dan de bedieningshandleiding door zorgvuldig en volledig voor gebruik.

Werken met hete droge stoom betekent:

- Vetten worden opgelost
- Bacteriën worden vernietigd
- Geuren worden geneutraliseerd
- Geen belasting van het milieu door chemicaliën

Het belangrijkste is: schoonmaken is makkelijker, sneller, beter en gezonder!

Met de Greensteamer heeft u een apparaat aangeschaft die snel en effectief kan worden gebruikt op alle gebieden. Dankzij de stoomregeling, kan de Greensteamer worden gebruikt voor allerlei toepassingen zonder het risico dat het materiaal beschadigd raakt door overmatige hoge druk of temperatuur.

In het sanitair of in de keuken, op plaatsen waar grote hoeveelheden kalkaanslag, vet of andere hardnekkige stoffen vuil zich op stapelt, kan een groter volume aan stoom in combinatie met Knol Probiotic super ontkalker deze afzettingen nog sneller en effectief verwijderen.

Helaas kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor transportschade aan apparaten die niet worden geretourneerd in een stevige verpakking.



Onderdelenset Greensteaming® 5

Art. nr.: 004001990

Standaard geleverd met

- 1 Art. nr.: 000018009
Stoom micropower mop (driehoek)
- 2 Art. nr.: 000018005
Stoom micropower mop (rechthoek)
- 3 Art. nr.: 004002348
Driehoekhouder klittenband
- 4 Art. nr.: 004002352
Stoomvlakmopsysteem + kniestuk 40 cm
- 5 Art. nr.: 004002315
Stoomslang - 2,7 meter
- 6 Art. nr.: 004002335
2x Stoombuis - 50 cm
- 7 Art. nr.: 004002385
2x Miniborstel Nylon
- 8 Art. nr.: 000017078
1x Medium borstel rond Nylon
- 9 Art. nr.: 004002339
Hogedrukspuit kort
- 10 Art. nr.: 004002380
2x Miniborstel Paardenhaar
- 11 Art. nr.: 004002344
Stoomraamtrekker
- 12 Art. nr.: 000018068
Brita Aluna ME4WMX Plus Blue kan
- 13 Art. nr.: 004002370
Schrapper voor stoomhogedrukspuit



Optioneel

- | | | |
|--|--|---|
| 14 Art. nr.: 001023120
Brita MAXTRA+ patronen - 3 stuks | 19 Art. nr.: 004002381
Miniborstel Messing | 24 Art. nr.: 004002342
Hogedrukspuit recht |
| 15 Art. nr.: 004002338
Sanitazion fogging kit | 20 Art. nr.: 004002395
Mediumborstel Paardenhaar | 25 Art. nr.: 004002430
Strijkijzer |
| 16 Art. nr.: 004002343
Stoom hogedrukspuit 30 cm | 21 Art. nr.: 004002382
Miniborstel Inox | 26 Art. nr.: 004002435
Kleding strijkijzer |
| 17 Art. nr.: 004002345
Gootsteen ontstopper | 22 Art. nr.: 004002440
Vaporizer met parfum | |
| 18 Art. nr.: 000018040
Vulfles - 1,2 ltr | 23 Art. nr.: 004002346
Draibare driehoeksborstel compleet | |

Veiligheidsvoorschriften

In geval van twijfel, gebruik het apparaat niet, raadpleeg een specialist.

Verpakkingsmaterialen (doos, karton en plastic zak) zijn bronnen van gevaar en moet uit de buurt van kinderen worden gehouden.


Voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, moet u het volgende doen zeker te stellen dat de gegevens op het typeplaatje overeenkomen met aan de waarden van uw stroomvoorziening. Het typeplaatje is te vinden aan de onderzijde van het apparaat.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel van dat het is ontworpen. Dit betekent dat het gebruikt als generator van droge stoom, compleet met toebehoren, als reinigungsapparaat of met de Greensteamer professioneel strijkijzer en professionele strijkplank als een strijkstation.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk, onjuist of nalatig gebruik.

Het gebruik van huishoudelijke apparaten vereist bepaalde basisregels die in acht moeten worden genomen, met name het volgende:

- Gebruik de apparaten nooit op blote voeten!
- Richt de jet nooit op jezelf of op anderen om schone kleren of schoeisel.
- Alleen te gebruiken in droge ruimtes (IPX4).
- Gebruik geen verlengkabel tenzij deze een kwaliteit heeft merk (IMQ; VDE enz.).
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de stekker te trekken, de kabel of het apparaat zelf.
- Om veiligheidsredenen moet de netstekker altijd zijn verwijderd voordat het apparaat wordt gevuld.



Sta niet toe dat kinderen of andere onervaren mensen het apparaat gebruiken. Laat nooit het aangesloten apparaat zonder toezicht.

Stel het apparaat niet bloot aan de invloed van het weer.

Dompel het apparaat nooit onder in water. Bescherm de kabel van warmte, stoom en olie. Controleer altijd of de kabel niet beschadigd is. Voordat u het apparaat gebruikt. Zet het apparaat nooit weg terwijl het nog warm is.

De droge stoom zal een zeer hoge temperaturen bereiken tijdens het gebruik. Raak daarom nooit de jet aan van stoom of de zoolplaat van het strijkijzer.

Veiligheidsvoorschriften

Open het reservoir nooit als het onder druk staat. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact in de volgende situaties:

- Voordat de tank wordt gevuld of geleegd.
- Voordat het apparaat wordt gereinigd of onderhouden.
- Als het werk voor langere tijd moet worden onderbroken.

Als het apparaat beschadigd is en/of niet werkt goed, het moet onmiddellijk worden uitgeschakeld. Vermijd elke vorm van interventie. Als het apparaat geopend wordt door uzelf of een ander onbevoegd persoon, dan is de garantie ongeldig.

Neem contact op met Knol Cleaning Solutions als er reparaties nodig zijn.

Als het netsnoer van het apparaat of het stoomstrijkijzer is beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen of een erkende detailhandelaar zonder uitstel.

Tijdens de eerste opwarmfase zal de lucht in de tank altijd een druk genereren die voorkomt dat de juiste stoomopwekking. Om deze reden moet de stoomafgifte knop (ventilatie) worden ingedrukt na de eerste minuut van opwarming (alleen bij nieuwe apparaten en na ontkalking).

Stoom mag niet worden gebruikt om elektrische apparaten te reinigen (televisietoestellen, radio's, lampen enz.), zelfs wanneer ze niet zijn aangesloten op de stroomvoorziening.

Voeg geen reinigingsmiddelen, aroma's of andere chemicaliën naar de tank. Maak de tank leeg als het apparaat niet meer dan 2 weken zal worden gebruikt.

Contact gegevens:

Knol Cleaning Solutions
Van 't Hoffstraat 5
3316 GX Dordrecht
T 078-6130064
E Info@knol.com



Technische gegevens

Voltage	230 Volt
Wattage	2000 Watt
Werkdruk	5 Bar
RVS boiler	3 L
Behuizing	RVS
Max. temp. boiler	155 °C
Opwarmtijd	9 min.
Stoomregelbaar	Ja
Garantie boiler	3 jaar
Garantie machine	1 jaar
Gewicht machine	6 kg
Body machine	RVS
Afmetingen (LxBxH) cm	41x26x33

Onderdelenset Greensteaming® 5
zie achterzijde folder.



Veiligheidsmechanismen

- Overdrukventiel
- Beschermend vermogen IP 4
- Elektronische bewaking van het verwarmingsvermogen
- Elektronische bewaking van het waterniveau in de tank
- Elektronische bewaking van de spanning op het apparaat contactdoosje
- Externe hoofdschakelaar
- Automatische aansturing van de functies bij elke inschakeling van het apparaat

* Maximale druk is de druk waarbij de overdrukklep opent.
Deze komt niet overeen met de werkdruk.

Gebruiken van de Greensteaming® 5



Beschrijving van het toestel en uitleg van de symbolen:

- 1) Afsluitdop met overdrukventiel
- 2) Handgreep
- 3) Te weinig / water op water gaat rood branden
- 4) Stoomregeling van 0 – 5 Bar
- 5) Brand groen als gereed is (en gaat uit en aan tijdens het werken)
- 6) Hoofdschakelaar
- 7) Monobloc aansluiting stoomslang

Standaard in de doos een Brita waterkan om het water van bepaalde hoeveelheden kalk te ontdoen.

Gebruiken van de Greensteaming® 5

1) Vullen met water

Voordat de stekker in het stopcontact wordt gestoken, heeft de tank te vullen met bijv. Brita of leidingwater (max. 1,9 liter). Gebruik de navulfles voor het vullen. Zorg er tijdens het vullen voor dat de tankvijzelverbinding (1) stevig is vastgeschroefd gesloten.

Bijgeleverd is een Brita waterfilter om al een bepaalde hoeveelheid kalk uit het water te filteren deze patronen kunt u op zeer veel plekken aanschaffen.

Schakel nu het apparaat in door de hoofdschakelaar (6) op 1 te zetten.



De Greensteamer is uitgerust met een display (3) dat gaat rood branden als de tank moet worden gevuld met water.

Bij het vullen met water, schakelt u het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Open nu de veiligheidsdop (1) voorzichtig gebruik bijv. een handdoek, zodat de stoomdruk mocht die nog steeds in de tank zit kan ontsnappen.

Als er eenmaal geen stoom meer ontsnapt, kan de veiligheidsdop (1) volledig worden losgeschroefd.

U kunt na een korte wachttijd bijvullen met warm of koud water liefst Brita.

Doe nooit chemicaliën of reinigingsmiddelen in de tank!

2. Stoomslang aansluiten

Open het scharnierend deksel over het Monobloc (5) door het om te klappen naar boven. Duw nu de aansluiting van de slang in het stopcontact tot het op zijn plaats klikt. De slang is nu aangesloten op het apparaat.

De stoomdruk wordt geregeld via een mechanische stoomregelaar van 0-5 Bar.

Om de stoomslang te verwijderen, drukt u op en houdt u de rode of zwarte knop van de stoomslang op de stekker en trek de stoomslang eruit.

3. Montage van de accessoires

Monteer het betreffende accessoire aan het uiteinde van de slang of de pijp tot deze vastklikt.

Om het accessoire te verwijderen, drukt u op de rode knop en trek het accessoire eraf.

Onderhoud

Zoals u wellicht weet zit er meer verontreiniging in water dan alleen kalk. En het zijn al die residuen die uw Greensteaming 5 niet ten goede komen. Daarom leveren we er een Brita waterfilter bij. Vandaar dat regelmatig onderhoud de levensduur van uw machine zeer ten goede komen.

- Het apparaat moet zijn afgekoeld, d.w.z. het moet zijn uitgeschakeld voor ten minste 3 uur.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de beschermkap
- Schroef de tankdop (1) los.
- Leeg het water dat zich nog in de tank bevindt.
- Gebruik 1 liter water en voeg daar 1/4 liter natuuraazijn erbij
- Laat 8 uur staan.
- Maak nu de tank leeg en spoel deze minstens twee keer uit met behulp van ongeveer 1 liter leidingwater.

Nadat u het apparaat heeft ontkalkt, stoom voor ongeveer 10 seconden om de resterende stoom met natuuraazijn uit de slangen.

Aanwijzingen voor correct onderhoud:

Het apparaat mag nooit op het stroomnet worden aangesloten tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Gebruik onder geen enkele omstandigheid chemicaliën, noch voor het ontkalken, noch tijdens de normale werking.

De regelmatige controles van de schakeling en de besturing elementen en elektronica zoals uitgevoerd door onze servicemedewerkers zullen het apparaat aanzienlijk uitbreiden levensduur.

Deze controles worden tegen betaling uitgevoerd.

Aan de slag

Controleer het waterniveau in de tank voor u de hoofdschakelaar (6) aan zet. Als het waterniveau in het apparaat te laag is, vul dan bij met Brita gefilterd water met behulp van de navulfles.

Het apparaat heeft ongeveer 9 minuten nodig om de stoomreiniger op temperatuur en stoomdruk te laten komen. Als het apparaat klaar is gaat het groene lampje (7) branden.

Standaard accessoires



Ingebouwde veiligheden

Om uw veiligheid te garanderen zijn er in de Greensteaming® 5 diversen veiligheden ingebouwd. Deze veiligheden zijn zowel ter bescherming van de mens als de machine.

Enkele veiligheden die standaard zijn ingebouwd:

- **Ketelthermostaat**

De boiler is tegen oververhitting beveiligd met een ketelthermostaat welke de stroom van de elementen uitschakelt als de boiler te heet dreigt te worden.


- **Overdrukventiel**

Een overdrukventiel (zit in de vuldop) zal bij een te hoge druk in de boiler worden aangesproken en de overdruk naar buiten afvoeren.

Welke onderdelen, hoe en wanneer te gebruiken?


Standaard stoomonderdelen

- 1) Dit is de stoomslang met Monobloc aansluiting, deze sluit u aan op de stoomreiniger. Aan de stoomslang kunnen de diverse onderdelen direct bevestigd worden of kan de stoombuis bevestigd worden.
- 2) De stoombuizen, worden aangesloten aan de stoomslang. Op de stoombuizen kunnen de diverse onderdelen bevestigd worden.
- 3) De hogedrukspuit, wordt direct op de stoomslang of stoombuis bevestigd. Hij is in diverse afmetingen verkrijgbaar. Hij wordt o.a. gebruikt voor het reinigen van grote oppervlakten, ondersteund door microvezeldoek. Of voor het reinigen van randjes, richeltjes, naden en voegen, ondersteund door verschillende soorten mini borstels.
- 4) Vloermond klittenband, wordt op de stoombuis bevestigd. Op de vloermond kan men een microvezelmop 30 cm bevestigen. De vloermond wordt gebruikt voor het moppen van vloeren en wanden.
- 5) Stoomdriehoekmond + klittenband, wordt direct op de stoomslang of stoombuis bevestigd. Op de driehoekvloermond wordt een driehoek stoommicrovezelmop bevestigd. De driehoekvloermond wordt gebruikt voor het moppen van o.a. vloeren en wanden.
- 6) De microvezelmop rechthoek en driehoek worden bevestigd d.m.v. klittenband op de vloermond of stoomdriehoekmond of driehoekmond te bevestigen aan de stoomslang of stoombuis.



Welke onderdelen, hoe en wanneer te gebruiken?

- 7) Dit is de raamtrekker, direct te bevestigen op de stoomslang of de stoombuis. Te gebruiken voor het reinigen van ramen en spiegels of gladde oppervlakten.
- 8) Dit zijn mini borstels in nylon, messing en inox. Deze zijn ook in medium en groot verkrijgbaar. Nylon wordt gebruikt op ondergronden waar bv. glazuur op zit, zoals tegels. Messing en Inox kunt gebruiken op hardere ondergronden zoals grove steen en RVS.



Optionele stoomonderdelen

- 9) Deze vloermondborstel kan extra besteld worden (optioneel), hiermee kunt u vloeren schrobben.
- 10) Deze driehoeksborstel kan extra besteld worden (optioneel), hiermee kunt u o.a. wanden en vloeren schrobben.
- 11) Dit is een schraper, kan extra besteld worden (optioneel) deze kan bevestigd worden direct op de stoomslang of op de stoombuis. Hiermee kunt u bv. aangekoekt vuil of vet tezamen met stoom losschrapen.

